

Guardian 2 Linnunpelätin ajastimen käyttö-ohje:

Lukekaa tämä opas huolella ennen laitteen käyttöönottoa, tutustuaksenne tuotteeseen, siihen kuuluviin osiin, niiden oikeaoppiseen käyttöön sekä laitetta koskeviin turvallisuussäädöksiin.

Turvallisuus:

- Älkää purkako ajastinta, se voi johtaa kaasun vuotoon
- Älkää käytäkö alle -10c lämpötilassa
- Maksimi määrä päälle tai pois päältä -kytkentä kertoja päivässä on 2
- Älkää päästäkö likaa tai pölyä liitäntöihin
- Käyttäkää kuulonsuojausta käynnistäessänne pelätintä

Asentaminen:

- Varmistukaa, että kaasupullon hana on kiinni ennen asennusta
- Katkaiskaa kaasuletku noin 10-15 sentin päästä kaasupullosta (kuva 1). Poistakaa ajastimen liitosten korkit
- Liittäkää letku paikoilleen käyttäen letkukiristimiä. Letku joka lähtee kaasupullosta tulee liittää ajastimen vasempaan liitokseen jossa lukee: "IN". Vastaavasti Letku ajastimesta pelättimeen tulee kiinnittää ajastimen oikeaan liitokseen jossa lukee: "OUT". Kiristä kaikki liitokset huolella.
- Varmistu että ajastin on kiinnitetty niin, että se on pystysuorassa asenossa (kuva 2).

Ajan asettaminen:

- Irrottakaa ajastimen kansi, ajastimen ohjauspaneeli ja lisätkää AA-paristot. (kuvat 3-4)
- Kääntäkää ohjauspaneeli siten, että numerot tulevat näkyviin. (kuva 5)
- Ajansäätölevy pyörii 24 tunnissa ympäri vastapäivään, ja se on jaettu päivä (day) ja yö (night) aikaan. Asettaaksenne oikean ajan, löysää säätöruuvia pitäen samalla ajansäätölevyä paikoillaan. (kuva 6)
- Älkää koskaan poistako säätöruuvia ilman että pidätte kiinni ajansäätölevystä. Tämä voi vahingoittaa koneistoa. (kuva 7)
- Pyörittäkää ajansäätölevy niin, että oikea aika osoittaa taustalevyyn piirrettyä mustaa viivaa vasten.
- Säättääksenne pelättimelle haluamanne toiminta-aikavälin, pyörittäkää ajansäätölevyn alta löytyviä kahta taustalevyä niin, että alempi taustalevy osoittaa kellotaulussa haluttua aloitusajankohtaa ja ylempi taustalevy asetetaan osoittamaan haluttua päättymisajankohtaa.
- Esimerkki (kuva 8): Jos kello on klo 15 iltapäivällä, aseta kellotaulun numero 15 osoittamaan oikean yläkulman mustaa viivaa (*time pointer*, kuva 8). Ajastimeen asetetaan oikea aika, joka on klo 15 iltapäivällä. Ajastin on asetettu aloittamaan klo 5 aamulla ja lopettamaan klo 7 illalla (Ajastimenne on säädetty esimerkin mukaan). Ajastimen käyttöaikaa voi muuttaa siirtämällä kellotaulun alla olevia levyjä. Ajan säätämisen jälkeen kiristysruuvi kiristetään takaisin paikoilleen, pitäen samalla kiinni ajansäätölevystä. (kuva 9)

- Kääntäkää Ohjauspaneeli takaisin normaali asentoon (kuva 10) ja laittakaa se paikoilleen koteloon niin että taustalevyt tulevat kaasuvipuun kiinni. (kuva 11)
- Laittakaa kotelon kansi kiinni ja varmistakaa että ruuvit ovat tiukasti kiinni (kuva 12)
- Avatkaa kaasupullon hana – Ajastin toimii nyt automaattisesti.

Yleistä:

- Ajansäätölevy pyörii vastapäivään.
- Taustalevyt käynnistävät pelättimen työntämällä kaasuvivun ylös auki asentoon.
- Patterit (AA) tulisi vaihtaa uuden viljelykauden alkaessa.